



Códigos SKU Pia Fogão Indução 120

CODIGO SKU	MD	DESCRIÇÃO
FABFOG.05.03.01.01	FABFOG.05.03.02.01	PIA FOGÃO IND 120x55 CONCRET CS DESL ESQ/DIR
FABFOG.05.03.01.03	FABFOG.05.03.02.03	PIA FOGÃO IND 120x55 CONCRET CS DESL ESQ/DIR VALV
FABFOG.05.03.01.05	FABFOG.05.03.02.05	PIA FOGÃO IND 120x55 CONCRET CS DESL ESQ/DIR VALV/SIF
FABFOG.05.03.01.09	FABFOG.05.03.02.09	PIA FOGÃO IND 120x55 S/ PREENCH CS DESL ESQ/DIR
FABFOG.05.03.01.11	FABFOG.05.03.02.11	PIA FOGÃO IND 120x55 S/ PREENCH CS DESL ESQ/DIR VALV
FABFOG.05.03.01.13	FABFOG.05.03.02.13	PIA FOGÃO IND 120x55 S/ PREENCH CS DESL ESQ/DIR VALV/SIF



CODIGO SKU	MD	DESCRIÇÃO
FABFOG.05.03.01.02	FABFOG.05.03.02.02	PIA FOGÃO IND 120x55 CONCRET CS DESL ESQ/DIR FURO
FABFOG.05.03.01.04	FABFOG.05.03.02.04	PIA FOGÃO IND 120x55 CONCRET CS DESL ESQ/DIR FURO/VALV
FABFOG.05.03.01.06	FABFOG.05.03.02.06	PIA FOGÃO IND 120x55 CONCRET CS DESL ESQ/DIR FURO/VALV/SIF
FABFOG.05.03.01.10	FABFOG.05.03.02.10	PIA FOGÃO IND 120x55 S/ PREENCH CS DESL ESQ/DIR FURO
FABFOG.05.03.01.12	FABFOG.05.03.02.12	PIA FOGÃO IND 120x55 S/ PREENCH CS DESL ESQ/DIR FURO/VALV
FABFOG.05.03.01.14	FABFOG.05.03.02.14	PIA FOGÃO IND 120x55 S/ PREENCH CS DESL ESQ/DIR FURO/VALV/SIF



Instruções de instalação do protetor

Instruções de montagem do frontão.

